16. HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

	Przebieg	Co 1.000 km	Co 5.000 km	Co 10.000 km	Co 15.000 km
	Sprawdzanie Czas	1 Miesiąc	3 Miesiące	6 Miesięcy	1 Rok
1	Wklad filtra powietrza	I	C	R	
2	Filtr powietrza*	I	Czyszczenie co 1.000 km		
3	Olej silnikowy	Wymiana początkowa po 1.000 km, poźniej co każde 5.000 km			
4	Opony, cisnienie	I	I		
5	Akumulator	I	I		
6	Świeca zapłonowa	I	I		R
7	Czyszczenie zaworu przepustnicy	I		I	
8	Łożyska główki ramy, kierownica	I	I		
9	Kontrola przekładni (wycieki)	I	I		
10	Kontrola wycieków na silniku	I	I		
11	Olej przekładniowy	Wymiana początkowa po 1.000 km, poźniej co każde 10.000 km			
12	Płyn hamulcowy	I	Wymiana co 30.000 km		
13	Pas napędowy/wariator			C	R
14	Przewody paliwowe i filtr paliwa	I	I		
15	Przepustnica i linki gazu	I	I		
16	Nakretki i śruby silnika	I	I		
17	Łańcuch rozrządu/czas zapłonu	I		I	
18	Luz zaworowy	I		I	
19	Amortyzatory	I		I	
20	Przednie / tylne zawieszenie	I		I	
21	Stopka centralna / boczna	I/L		I/L	
22	Odpowietrzenie przekładni PCV	I	C		
23	Płyn chłodzący	I	I		R
24	Wentylator chłodnicy, rury	I	I		
25	Tarcze sprzęgłowe			C	
26	Układ hamulcowy**	I	I		
27	Światła, przełączniki i układ elektr.	I	I		

Oznaczenie: **I** ~ Przegląd, czyszczenie i regulacja **R** ~ Wymiana
C ~ Czyszczenie (w razie potrzeby wymienić) **L** ~ Smarowanie

* Filtr powietrza należy wymieniać co 5000 km w zapylonym otoczeniu.
Nigdy nie czyścić filtra sprężo nym powietrzem. W razie potrzeby wymienić.

** W razie potrzeby oczyścić i wymienić wewnętrzny element zacisku hamulcowego, cylinder główny co 10000 km.
Płyn hamulcowy wymieniać co 2 lata / 30000km.
Wąż hamulcowy wymieniać co 4 lata / 60000km.

1. Powyższy plan konserwacji należy wykonać, jeśli przebieg lub czas trwania osiągnął wyznaczone kryteria konserwacji. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących skutera należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem SYM, niezależnie od harmonogramu serwisowania.
2. Aby utrzymać skuter w optymalnym stanie Twój skuter powinien być okresowo sprawdzany i naprawiany u Autoryzowanego Dealera SYM
3. W razie potrzeby sprawdzaj i konserwuj skuter częściej, np. podczas szybkiej / dalekiej jazdy, w zakurzonym otoczeniu itp.